

## WEATHER MULTI-FUNCTION LCD CLOCK “MOSCOW HEAT”

### FEATURES:

Measuring temperature range: 0-50°C (32°F -122°F )

Measuring humidity range: 20%-99%

Resolution: 1°C

Display:max/min temperature and humidity records

Calendar: 2001-2099 year

### OPERATION:

Press MODE one time to view the alarm time

Press MODE one more time to view the calendar

### SETTING THE TIME

Press and hold MODE for 3 seconds to enter the time setting mode

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour

Press Mode again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute

### SETTING THE ALARM

Press MODE to view the alarm time

Press MODE hold for 3 seconds to enter the alarm setting mode

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour

Press Mode again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute

### SETTING THE CALENDAR

Press MODE to view the calendar

Press MODE hold for 3 seconds to enter the calendar setting mode

The year digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting year

Press Mode again:

The month digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting month

Press Mode again:

The day digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting day

**ALARM ON/OFF:** Press UP to turn alarm on/off

### MAX/MIN

Press MAX/MIN to view MAX temperature and humidity record

Press MAX/MIN again to view MIN temperature and humidity record

### 12/24 FORMAT HOUR

Press up for 3 seconds to switch 12 or 24 format hour time display

### TEMPERATURE DISPLAY FORMAT

Press DOWN to switch c/f display

**SNOOZE:** In alarm to press SNZ for snooze mode

## Метеостанция с часами “Moscow Heat”

### Характеристики:

Диапазон измерения температуры: 0-50°C

Диапазон измерения уровня влажности: 20%-99%

Погрешность: 1° С

Дисплей: макс/мин температура и уровень влажности

Календарь: 2001-2099 гг.

### Управление:

Нажмите кнопку MODE 1 раз, чтобы увидеть время установленного будильника.

Нажмите кнопку MODE еще раз, чтобы увидеть календарь.

### Установка времени:

Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим установки времени. Как только цифры часов начнут мигать кнопками UP и DOWN, выберите нужные цифры.

Для установки минут еще раз нажмите кнопку MODE. Когда минутные цифры начнут мигать, установите время кнопками UP и DOWN.

### Установка будильника:

Нажмите кнопку MODE, чтобы увидеть установленное время будильника.

Удерживайте кнопку MODE 3 секунды для установки времени нового будильника.

Как только цифры часов начнут мигать кнопками UP и DOWN, выберите нужные цифры.

Для установки минут еще раз нажмите кнопку MODE. Когда минутные цифры начнут мигать, установите время кнопками UP и DOWN.

### Установка даты:

Нажмите кнопку MODE, чтобы увидеть календарь.

Удерживайте кнопку MODE 3 секунды, чтобы установить год. Как только цифры года начнут мигать кнопками UP и DOWN, выберите нужный год.

Еще раз нажмите кнопку MODE для установки месяца. Как только цифры месяца начнут мигать кнопками UP и DOWN, установите нужную дату.

Для установки даты снова нажмите кнопку MODE. Как только цифры начнут мигать кнопками UP и DOWN, выберите нужный день.

**Включение/выключение будильника:** нажмите кнопку UP, чтобы включить/выключить будильник.

### Повтор будильника:

Чтобы будильник повторялся каждые 9 минут, когда он зазвонит, нажмите кнопку SNZ.

### Макс/мин

Нажмите кнопку MAX/MIN, чтобы увидеть максимальную температуру и уровень влажности.

Снова нажмите кнопку MAX/MIN, чтобы увидеть минимальную температуру и уровень влажности.

### Установка формата часов 12/24:

Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку UP, чтобы переключиться с 12 на 24-часовой формат.

**Установка температурной шкалы:**

Для выбора шкалы Цельсия или Фаренгейта, нажмите кнопку Down и выберите нужно представление.