

Портативная колонка с функцией беспроводной зарядки и часами «Sentry»



Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукт TM Evolt! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!

1. Комплектация:

- 1 шт. портативная колонка
- 1 шт. зарядный кабель USB - micro USB
- 1 шт. руководство по эксплуатации

2. Управление и функции:

- Включение: после распаковки и подключения кабеля нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы войти в программу запуска. В этот момент светодиоды на переднем дисплее загорятся на 1 секунду для самопроверки, чтобы подтвердить нормальную работу дисплея. Затем загорается индикатор питания.
- Настройка часов: нажмите кнопку питания, чтобы войти в режим настройки часов, когда на экране дисплея отображается 00:00 (система времени по умолчанию – 24 ч). В этот момент значение часов (00:) будет мигать. С помощью кнопок «+» или «-» установите правильное значение часов (00: - 23:), затем нажмите кнопку M, чтобы перейти к минутам. Значение минут (00) начнет мигать. С помощью кнопок «+» или «-» установите правильное значение минут (:00 - :59), затем нажмите кнопку M, чтобы подтвердить или подождите в течение 3 секунд, после чего устройство автоматически завершит настройку по умолчанию и вернется к главному экрану.
- Настройка будильника: после подтверждения того, что время отображается правильно, нажмите M, чтобы переключиться на настройку будильника 1 (снова нажмите M, чтобы переключиться на настройку будильника 2). Загорится и будет мигать значок будильника 1 или 2. Нажмите кнопку питания, чтобы войти в режим настройки (так же, как для настройки времени).
- Настройка времени будильника: когда мигает значение часов (00), установите нужное значение (00: -23) с помощью кнопок «+» или «-», затем переключитесь на минуты с помощью кнопки M. Будет мигать значение минут (00).
- Выбор типа будильника: существует пять звуков будильника и функция радио (будильник б). С помощью кнопок «+» или «-» выберите нужный тип. При выборе звука активируется предварительное прослушивание. По умолчанию выбран тип 01. Нажмите «OK» и кнопку M, чтобы перейти к следующей настройке.
- Включение / выключение будильника: можно выбрать с помощью кнопок «+» или «-». При выборе «ON» (ВКЛ.) загорится значок соответствующего будильника 1 или 2, что будет означать, что будильник успешно установлен. При выборе «OFF» (ВЫКЛ.) значок соответствующего будильника не горит. После завершения настройки нажмите M, чтобы перейти к следующей настройке.
- Настройка цикла будильника: можно использовать кнопки «+» или «-» для выбора цикла будильника на один день («ONE») или все дни («ALL»). Если выбрано «ONE» (Один), будильник будет звонить в течение 30 секунд по наступлении установленного времени, через 30 секунд сигнал выключится, если не совершать никаких действий. Если выбрать «ALL» (Все), будильник будет звонить в определенное время каждый день.
- После выполнения вышеуказанных действий нажмите кнопку M для подтверждения или подождите 3 секунды, и настройка по умолчанию завершится автоматически, а дисплей переключится на главный экран.
- Применение кнопки повтора сигнала:
 - Режим «SNOOZE» (Повтор сигнала): когда звучит сигнал будильника, нажмите кнопку «SNOOZE» (Повтор сигнала), чтобы перейти в режим повтора сигнала (или нажмите любую другую кнопку, чтобы выйти из этого режима). Через пять минут будильник снова зазвонит.
 - Регулировка яркости дисплея: на любом изображении на дисплее нажмите кнопку «SNOOZE» (Повтор сигнала), чтобы увеличить яркость. При каждом последующем нажатии яркость будет увеличиваться. Если в течение 15 секунд не выполняются никакие действия, устройство автоматически сохраняет настройку.
 - Сброс на заводские настройки: когда время отображается на главном экране, нажмите и удерживайте «SNOOZE» (Повтор сигнала) в течение 5 чтобы сбросить настройки на заводские.

- Функция воспроизведения радио и использования радио для будильника (во время воспроизведения радио используйте зарядный кабель для подключения к USB-интерфейсу в качестве антенны)
- При отображении часов на главном экране нажмите и удерживайте кнопку M, чтобы войти в режим воспроизведения радио (загорится значок). Нажмите кнопку питания для поиска радиостанции. Программа будет автоматически воспроизводить первую радиостанцию. Нажмите и удерживайте кнопку M, чтобы выйти из режима радио и вернуться к отображению часов.
- Когда радио воспроизводится, используйте кнопку «+» для переключения на следующую станцию. Длительное нажатие «+» увеличивает громкость. Нажмите «-» для возврата к предыдущей станции. Длительное нажатие «-» уменьшает громкость. Нажмите M для воспроизведения или паузы.
- При настройке будильника 1 или 2, выберите «б» в типе будильника, чтобы при его активации включалось радио. Время и станция настраиваются аналогично будильнику и радио.
- Функция питания через USB: при подключении кабеля USB-C к колонке, используйте выход USB (5 В) для зарядки других устройств.
- Используйте стандартный зарядный кабель USB-C (5 В 2А) этого устройства и выход USB для быстрой зарядки QC3.0 (5 В 3А, 9 В 2А, 12 В 1,5А).

Когда устройство заряжается, яркость переключается между высокой, средней и низкой (низкий уровень сохраняется при отсутствии действий, нажмите любую клавишу, чтобы активировать яркий дисплей)

- Беспроводная зарядка: при беспроводной зарядке в качестве кабеля питания используйте кабель USB-C (5 В постоянного тока 2А). В противном случае беспроводная зарядка не будет работать.
- После успешного подключения внешнего источника питания к устройству следует поместить заряжаемый девайс с поддержкой беспроводной зарядки (например, мобильный телефон) в центр области беспроводной зарядки (сетчатый материал) в верхней части, чтобы обеспечить надлежащую связь между приемником и передатчиком.
- При ожидании зарядки в правом верхнем углу сетчатой части будет гореть красный индикатор. При зарядке будет гореть зеленый индикатор
- Во время беспроводной зарядки может одновременно подаваться выходное питание 5 В постоянного тока к USB-интерфейсу, что можно использовать для зарядки мобильных устройств без функции беспроводной зарядки

3. Общие советы по эксплуатации и меры предосторожности:

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, то каждые 3 месяца заряжайте и включайте устройство для обеспечения нормального срока службы.

Функция автоматического восстановления ПО: при возникновении сбоя работа устройства останавливается. Нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 8 секунд, устройство автоматически перейдет в режим восстановления ПО для нормальной загрузки

4. Во избежание повреждений или преждевременного износа:

- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур или погружению в воду.
- Держите устройство в недоступном для детей месте. Устройство не является игрушкой.
- Температура окружающей среды должна быть от 0 до 45°C.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Избегайте ударов и механических воздействий на устройство.
- Не следует помещать мобильное устройство на беспроводное зарядное устройство, если между задней стенкой и чехлом мобильного устройства находится кредитная карта

5. Технические характеристики:

Версия Bluetooth: 5.0
Батарея: литий-ионный аккумулятор 1200 мАч
Входные характеристики: 5 В 2А
Дисплей: 5» светодиодный дисплей
Мощность беспроводной зарядки: 5 Вт
Динамик: 5 Вт
Чувствительность: 85 дБ
Диапазон частот: 150 МГц – 18000 МГц

6. Обзор устройства:

- Область беспроводной зарядки
- Световой индикатор беспроводной зарядки
- Цифровой дисплей
- Световой индикатор зарядки
- Нажатие кнопки «Snooze» во время срабатывания будильника откладывает его на 5 минут
- Зарядный порт USB-C
- В режиме радио:**
 - Короткое нажатие – следующая станция
 - Длительное нажатие – увеличить громкость
- В режиме часов:**
 - Короткое нажатие – прибавляет единицу к текущему значению (часы/минуты)
 - Длительное нажатие – ускоренная прокрутка значений в сторону увеличения (часы/минуты)
- В режиме радио:**
 - Короткое нажатие – предыдущая станция
 - Длительно нажатие – уменьшить громкость
- В режиме часов:**
 - Короткое нажатие – уменьшает на единицу текущее значение (часы/минуты)
 - Длительное нажатие – ускоренная прокрутка значений в сторону уменьшения (часы/минуты)
- Длительное нажатие** – режим сопряжения (bluetooth) вкл/выкл
В режиме сопряжения: краткое нажатие переключение между радио и bluetooth
В режиме часов: короткое нажатие – установка будильника
- В режиме радио:**
 - Короткое нажатие – автоматический поиск радиостанций
 - Длительное нажатие – выключение
- В режиме часов:**
 - Короткое нажатие установка времени
 - Длительное нажатие – выключение
- Выходной порт USB 5 В

