

rombica

## БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ



mysound BH-15 Orange ID: BH-N006  
mysound BH-15 Green ID: BH-N007  
mysound BH-15 White ID: BH-N008

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства пропишите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кнопка «Пауза / Воспроизведение / Питание». Короткое нажатие – пауза/воспроизведение, Долгое нажатие – включение/выключение устройства.

Короткое двойное нажатие – вызов последнего абонента (в режиме Bluetooth).

Короткое нажатие в момент входящего вызова – принятие входящего вызова (в режиме Bluetooth).

Долгое нажатие в момент входящего вызова – отклонение входящего вызова (в режиме Bluetooth).

2. Слот для microSD карты памяти.

3. AUX / аудиовход.

4. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора.

5. Кнопка «Назад / Уменьшение громкости».

Короткое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека (в режиме FM-радио: выбор предыдущей радиостанции).

Долгое нажатие – уменьшение громкости.

6. Кнопка «Вперед / Увеличение громкости».

Короткое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека (в режиме FM-радио: выбор следующей радиостанции).

Долгое нажатие – увеличение громкости.

7. LED-индикатор.

8. Микрофон.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5 В, от встроенного аккумулятора

Bluetooth стандарт: v5.0

Встроенный микрофон: да

Диапазон воспроизводимых частот:

20 Гц - 20 кГц

Мощность динамиков: 30 мВт

Диаметр широкополосных динамиков: 40 мм

Чувствительность динамиков:

95 дБ ± 3 дБ

Импеданс: 16 Ом

Аккумулятор: 250 мАч / 3.7 В

Поддержка носителей информации:

microSD карты до 32 ГБ (MP3, WAV аудиофайлы)

Интерфейсы: micro-USB, слот microSD,

аудиовход, FM, Bluetooth

Комплектация: наушники, аудиокабель, USB

кабель, документация

### РЕЖИМ ЗВОНИКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью наушников, если в данный момент они

сопряжены с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков. Коротко нажмите на кнопку питания для принятия входящего вызова, повторное нажатие завершит разговор. Для отключения вызова нажмите и держите кнопку питания. Быстрое

двойное нажатие кнопки питания – вызов последнего набранного абонента.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICRO-SD КАРТЫ

Вставьте карту памяти в слот для microSD карты (2). Для перехода в режим воспроизведения с microSD карты нажмите и удерживайте кнопки «Вперед / Увеличение громкости» и «Назад / Уменьшение громкости». Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Назначение товара: беспроводные наушники.

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделие, приобретенное в РФ.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на приборы, входящие в комплектность изделия, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, шестигранник, адаптеры, чехлы, ремни, документацию и т.д.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, приобретенные в магазинах или ларьках с ограниченными возможностями без наблюдения

ответственного лица, гарантировавшего безопасное использование устройства. Следите за

маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это

может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно

использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантировавшего безопасное использование устройства. Следите за

маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.

8. Обязательно выключайте устройство после использования.

9. При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.

10. Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях.

11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.

12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда.

После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.

13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры

окружающей среды.

14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду,

так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.

15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не

накройте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная

вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

16. Прослушивание музыки в наушниках при чрезмерных уровнях громкости может привести к

нарушению слуха.

17. В потенциально опасных ситуациях, где изоляция от внешних звуков может представлять

опасность (например, на железнодорожных переездках) следует временно прерывать

прослушивание.

18. Качество амбушюров может ухудшаться при длительном использовании или хранении. Держите

амбушюры в чистоте.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не упаковывайте электрические устройства в неизолированные горючие отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.



### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

#### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание», звуковой сигнал и загоревшийся LED индикатор подтвердят включение. Отпустите кнопку.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и LED индикатор не погаснет.

#### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО БЛЮЗУТУ

1. Убедитесь, что аудиокабель не подключен к наушникам. Включите наушники.

2. Убедитесь, что наушники находятся в режиме Bluetooth.

3. Если наушники ранее были подключены к внешнему устройству и в момент включения внешнее устройство находится в зоне доступа, то наушники автоматически подключаются к ранее сопряженому устройству. В случае отсутствия в зоне доступа ранее подключенных устройств, вам потребуется выполнить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.

4. После создания пары между вашим устройством и наушниками можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок на наушниках.

#### РЕЖИМ ЗВОНИКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью наушников, если в данный момент они

сопряжены с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков. Коротко нажмите на кнопку питания для принятия входящего вызова, повторное нажатие завершит разговор. Для отключения вызова нажмите и держите кнопку питания. Быстрое

двойное нажатие кнопки питания – вызов последнего набранного абонента.

#### AUX PLAY

Выключите наушники и подключите аудиокабель к наушникам (разъем «AUX / аудиовход») одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме наушники будут выступать в качестве классических проводных наушников. При подключении аудиокабеля к разъему «AUX / аудиовход» режим Bluetooth и управление кнопками на наушниках становятся недоступными.

#### FM РАДИО

Переключите наушники в режим FM радио. Для этого одновременно нажмите кнопки (5) и (6), и дождитесь сигнала – три гудка. Далее коротко нажмите на кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» для старта поиска доступных радиостанций. Дождитесь завершения поиска. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки (5) и (6).

#### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 8 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите наушники и подключите USB кабель к micro-USB разъему наушников. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор будет гореть красным цветом. Когда LED индикатор погаснет – зарядка окончена.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара

определяется по маркировке в РД

или

по

штампу

или

по

указкам

или

по