

Инструкция по использованию

А. Функционал:

1. 4 функции: Время/дата, будильник, таймер, датчик температуры.
2. Часы: доступные форматы 12/ 24 часа.
3. Календарь: доступный период 1900 - 2099 гг., показывает год, месяц, дату и день недели.
4. Максимальное время таймера: 99 минут 59 секунд.
5. Диапазон измерения температуры: -10°C - +50 °C

В. Начало работы и установка:

Установите в отделение для батареек 2 батарейки типа AAA.

6. Установка даты и времени:

Нажмите кнопку "S", и индикатор времени начнет мигать.

Для установки времени нажимайте кнопку "M", пока не выберете нужное значение в формате часы/минуты/месяц/дата/год.

7. Установка будильника:

Переверните часы в позицию будильника. Нажмите кнопку "S", и индикатор начнет мигать. Нажимайте кнопку "M" для установки времени будильника.

8. Установка таймера:

Переверните часы в позицию таймера. Нажмите кнопку "S", и индикатор минут начнет мигать. Нажимайте кнопку "M" для установки таймера.

9. Датчик температуры:

Переверните часы в позицию метеостанции. Часы автоматически начнут показывать температуру в помещении. Нажмите кнопку "M" для выбора нужной шкалы °C & °F.

С. Меры безопасности:

Не оставляйте часы под воздействием высоких температур, влажности, прямых солнечных лучей или пыли.

Держите часы и батарейки на безопасном расстоянии от детей.

Не пытайтесь заряжать батарейки и не выбрасывайте их в открытый огонь.