


print info

Print area: 200×100mm
 Fold size: 50×100 mm
 Paper: 128 g / uncoated paper

front cover



rombica

Аккумуляторная отвертка


MyKit A1 ID: SCR-001

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Магнитный патрон
2. Кнопка «прямой ход»
3. Световой индикатор
4. Кнопка «обратный ход»
5. Порт для зарядки USB Type-C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение аккумулятора: 3,6 В
 Тип аккумулятора: Li-Ion
 Емкость аккумулятора: 850 мАч
 Максимальная частота вращения: 220 об/мин
 Порт питания: Type-C 5 В / 2 А
 Максимальный крутящий момент: 5 Н*м (жесткий)
 Патрон: HEX ¼
 Магнитный патрон: есть
 Размер устройства: Ø33x137мм
 Комплектация: отвертка, набор бит (8 шт), удлинитель для бит, USB Type-C кабель, руководство пользователя

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА К РАБОТЕ

Снимите колпачок и выберите необходимую битку из комплекта. Затем установите ее в магнитный патрон (1). Для замены биты достаньте ее из патрона (1) и установите другую битку.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Снимите колпачок и подключите USB-кабель к Type-C разъему (5). Затем соедините USB-кабель с персональным компьютером, либо с зарядным устройством «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED-индикатор (3) будет иметь красный цвет. Когда LED-индикатор (3) станет зеленого цвета – зарядка окончена.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

Для прямого или обратного хода произведите нажатие на кнопки регулировки вращения (2 и 4 соответственно). Вращение биты и световой индикатор (3) подтвердят включение устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Никогда не тяните за кабель при отключении блока питания (в комплект не входит) от электросети, держитесь непосредственно за блок питания. Рекомендуемые параметры блока питания – 5В/2А.
2. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и подключаемому кабелю. Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что кабель, блок питания (в комплект не входит) и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Кабель не должен быть деформирован или согнут. Не кладите посторонние предметы на кабель.
3. Для предотвращения тепловых травм не прикасайтесь к изделию, находящемуся на зарядке. По окончании заряда выньте кабель из гнезда отвертки.
4. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре и влажности.

5. Во избежание повреждения устройства и электротравм, устройство следует защищать от воздействия воды, избегая нахождения в сырости, пыльной и грязной среде. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
6. Не подвергайте устройство резким перепадам температур.
7. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не прикладывайте чрезмерные усилия к корпусу изделия, не трясите, не кусайте, не обливайте устройство, это может привести к его повреждению. Данное устройство не должно быть использовано маленькими детьми или людьми с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.
8. Не вставляйте посторонние предметы в USB-разъем устройства.
9. Для очистки используйте сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
10. Устройство предназначено только для домашнего пользования.
11. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом/изделиями, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
12. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не обливайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: аккумуляторная отвертка. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для завинчивания и отвинчивания крепежных изделий с резьбой. Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес пр-ва: «Иониканг Ломвум Тулс Ко., Лтд.», Рум 812, Билдинг 1, № 181, Вуханг авено, Вуханг стрит, Хангжоу, Жеджянган, Китай. Импортёр: ООО «Онлайн Трейд», 123182, РФ, г. Москва, ул. Шуйкинская, д. 2, этаж 3, пом. 50. +7(495)25-95-22. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовано для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ. СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Издатель: _____

Модель: _____

Дата продажи: _____

Серийный номер: _____



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

С нижеследующими условиями гарантии согласен(а): _____

ФИО Покупателя, подпись _____

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент