

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ

кварцевые

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОСТ 27752-88

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Настенные часы являются сложным техническим изделием, требующим внимательного и бережного обращения к ним. Перед эксплуатацией часов необходимо ознакомиться с правилами их эксплуатации. Выполнение правил эксплуатации обеспечит длительную и надёжную точность хода в течении всего срока службы.

2. Часы предназначены для постоянной эксплуатации в помещении при температуре от 5 до 40 С и относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Эксплуатацию часов начните с установки элемента питания в механизм часов, указанным на нём способом (+ или -).

4. Установите стрелки часов на точное значение, соответствующее ближайшему целому часу.

5. Ваши часы принадлежат к классу точности В, поэтому установку стрелок на требуемое время необходимо осуществлять по сигналам проверки точного времени, передаваемым по радиотрансляционной сети или радиоканалами.

Гарантия не распространяется на часы:

- Со следами не гарантийного ремонта.
- С нарушением инструкций по эксплуатации, указанной в настоящем паспорте.
- На стекло и корпус.

6. Установка стрелок производится колесом на корпусе механизма в указанном направлении.

7. Часы рассчитаны на длительный срок службы. Если Вы хотите, чтобы Ваши часы надёжно работали и сохраняли высокую точность хода в течение всего срока службы, следует соблюдать следующие правила:

- Охраняйте часы от падений и ударов;
- не открывайте корпус часов и не вынимайте механизм - этим Вы оградите часы от неквалифицированного вмешательства и попадания пыли и грязи в механизм часов, что может стать причиной остановки часов или ухудшения их точности;
- часовой механизм не разборный;
- оберегайте часы от воздействия агрессивных сред (попадания на них воды, препаратов бытовой химии);

Технические данные

1. Суточный ход часов при температуре 23°C±5 С в пределах 1 с/сутки.
2. Элемент питания: тип АА/1,5В
3. Срок службы часов 15 лет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

В комплект поставки входят: корпус, пластиковое стекло, механизм, стрелки, батарейка. Циферблат в комплект не входит.

1. Расположите готовый циферблат на часовой панели, ориентируясь на отверстие в корпусе. Деление "12" должно находиться строго под ним.

2. Установите стрелки строго в установленном порядке: часовая, минутная, секундная. Убедитесь в том, чтобы стрелки были хорошо закреплены и располагались параллельно друг другу.

3. Закрепите на панели пластиковое стекло. Стекло имеет три крепления, соедините их с корпусом поочередно.

4. Установите батарейку. Убедитесь, что часы начали ход. С помощью колёсика установите точное время.

Батарейки

Используйте 1 АА батарейку. Соблюдайте полярность!

Если часы стали показывать неверное время или остановились, используйте новую батарейку.

Внимание!

При несоблюдении данной инструкции производитель не несёт ответственности за качество продукции.

Данные часы не для уличного пользования и предназначены для использования только в помещениях.

Гарантия на часовую механизм - 1 год.