

## Инструкция

### Кнопки:

“MODE” - режим, “ALARM” - будильник, “SET” - установить, “DOWN” – вниз, “UP” – вверх

### Функции:

1. На дисплее отображается: время, месяц, число, день недели, температура в помещении (календарь: с 1900 по 2099 г.)
2. Будильник с функцией повторного звонка
3. Таймер обратного отсчета (диапазон он 23:59 – 00:00)
4. Температура в помещении (от -10°C до +50°C)

### Установка:

1. Нажмите «Mode» чтобы менять режимы в следующей последовательности: нормальный режим, переключение часов с 12 на 24 часовой формат, будильник, таймер обратного отсчета (в процессе установки цифры должны мигать).
2. В режиме изменения формата с 12 на 24 часовой нажмите кнопку UP или DOWN для выбора нужного формата.
3. В режиме будильника нажимайте SET чтобы установить Час (установите нужные числа с помощью кнопок UP и Down). Снова нажмите Set чтобы перейти к установке Минут, и после их установки третий раз нажмите Set, чтобы выбрать сигнал будильника.
4. В режиме будильника (на дисплее отображается колокольчик) нажмите кнопку UP чтобы активировать будильник.
5. В режиме установки времени нажмите SET и кнопками Up и Down установите время в следующей последовательности: Час – Минуты – Год – Месяц – Число (день недели настраивается автоматически), подтвердите установку каждого параметра кнопкой Set.
6. В режиме таймера обратного отсчета (на дисплее отображается значок часов) нажмите Set и кнопками Up и Down установите диапазон отсчета.
7. В нормальном режиме нажмите Set чтобы переключить термометр со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта.
8. В нормальном режиме нажмите Down, чтобы запустить проигрывание различных мелодий.

Требуются 2 батарейки «AAA» 1,5V (в комплект не входят).