

Инструкция

1. Функции:

- 1.1. В нормальном режиме прибор показывает: время, дату (в диапазоне от 2000 до 2099 г.), день недели, температуру. Возможен выбор 12 или 24 часового формата времени.
- 1.2. Функция будильника позволяет установить ежедневный сигнал (9 мелодий на выбор), а также повторный сигнал.
- 1.3. Напоминание о дне рождения: по наступлению запрограммированного времени будет звучать поздравительная музыка.
- 1.4. Таймер обратного отсчета с диапазоном 23:59 – 00:00. По окончании отсчета звучит предупредительный сигнал.
- 1.5. Автоматическое определение окружающей температуры. В нормальном режиме нажмите Set чтобы переключиться со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта.
- 1.6. В нормальном режиме нажмите Down чтобы включить или отключить проигрывание мелодий.

2. Настройка:

Включите прибор – загорится дисплей и проиграет мелодия.

В нормальном режиме нажимайте Mode чтобы войти в нужный режим в такой последовательности:

Нормальный режим – Переключение с 12 на 24 часовой формат – Будильник – Напоминание о дне рождения – Таймер

В нормальном режиме при включенной функции будильника нажмите Up чтобы включить или отключить функцию повторного звонка будильника.

В нормальном режиме нажмите Down чтобы включить или выключить музыку. При включенной функции на дисплее высвечивается значок (((·))) и проигрываются 6 популярных мелодий в циклическом порядке.

В нормальном режиме нажмите Set чтобы переключить термометр со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта.

В режиме переключения формата времени нажмите Up или Down чтобы переключиться с 12 на 24 часовой формат.

В режиме установки будильника на дисплее высвечивается ALARM. Нажимайте кнопки Up/Down и Set чтобы установить время будильника и музыку (7 всемирно известных мелодий и 2 простых сигнала на выбор). Нажмите Set чтобы выключить сигнал будильника. Если включена только функция будильника, но не включена функция отложенного звонка будильника, он будет звонить 1 раз в течение 1 минуты. Если включена функция повторного звонка будильника, он будет звонить еще 4 раза через каждые 3 минуты.

В режиме напоминания о дне рождения кнопками Up/Down и Set установите время и день напоминания. Снова нажмите Set чтобы отключить напоминание. По наступлении запрограммированного времени в течение 5 минут будет звучать поздравительная музыка.

В режиме таймера на дисплее высвечивается надпись Timer. Нажмите Set чтобы запустить обратный отсчет с диапазоном от 23 часов 59 минут до 0 часов 00 минут. Когда показания таймера дойдут до 0:00:00, в течение 1 минуты будет звучать предупреждающий сигнал, а на дисплее будут мигать цифры 0:00:00.

Во всех вышеуказанных режимах прибор автоматически вернется в нормальный режим, если не нажимать ни на одну кнопку в течение минуты.

Нормальный режим

При первом включении прибора в нормальном режиме на дисплее появится время 12:00.

Установка времени:

В нормальном режиме нажмите Mode один раз чтобы войти в режим переключения формата с 12 на 24 часовой. Нажимая кнопки Up или Down, выберите нужный формат. Снова нажмите Set чтобы войти в режим установки времени. Нажимая кнопки Up и Down, установите время в такой последовательности: часы – минуты – год – месяц – день – выход (после установки каждого значения нажимайте Set)

Ограничения: год 2000-2099, месяц 1-12, день 1-31, час 1-12 или 0-23, минуты 0-59.

При изменении часа или минут секунды автоматически обнуляются.

День недели (MON – понедельник, TUE- вторник, WEN – среда, THU – четверг, FRI – пятница, SAT –

суббота, SUN – воскресенье) автоматически подстраивается под устанавливаемую дату. Прибор автоматически вернется в нормальный режим, если не нажимать ни на одну кнопку в течение минуты.

Переключение с 12 на 24 часовой формат:

В нормальном режиме нажмите Mode чтобы войти в режим переключения формата с 12 на 24 часовой. Нажимая кнопки Up или Down, выберите нужный формат.

Включение функции будильника и функции повторного звонка:

В нормальном режиме нажмите Mode два раза или нажмите кнопку ALARM чтобы попасть в режим будильника напрямую.

Установка времени будильника:

В режиме будильника нажмите Set и кнопками UP/Down установите время будильника в такой последовательности: Часы- Минуты – Музыка – Выход – Отключение функции (после установки каждого значения нажимайте Set). Если включена только функция будильника, но не включена функция отложенного звонка будильника, он будет звонить 1 раз в течение 1 минуты. Если включена функция повторного звонка будильника, он будет звонить еще 4 раза через каждые 3 минуты.

Чтобы отключить сигнал будильника при включенной функции повторного звонка нажмите на любую кнопку, но значок будильника на дисплее продолжит мигать, пока сигнал не прозвучит 4 раза, либо пока не отменят функцию повторного звонка.

Чтобы отключить сигнал будильника при выключенной функции повторного звонка нажмите Mode, чтобы отменить повтор (значок будильника перестает мигать), нажмите UP чтобы убрать значок будильника.

Функция повторного звонка будильника работает только при активированной функции будильника.

Напоминание о дне рождения:

В нормальном режиме нажмите Mode 3 раза чтобы войти в режим установки напоминания о дне рождения.

В режиме напоминания о дне рождения, нажимая кнопки Up и Down, установите время напоминания в такой последовательности: часы – минуты – год – месяц – день – выход - отмена напоминания (после установки каждого значения нажимайте Set)

По наступлении запрограммированного времени в течение 5 минут будет звучать поздравительная музыка.

Прибор автоматически вернется в нормальный режим, если не нажимать ни на одну кнопку в течение минуты.

Таймер:

В нормальном режиме нажмите Mode четыре раза чтобы войти в режим установки таймера обратного отсчета. Нажимая кнопки Up и Down, установите время напоминания в такой последовательности: часы – минуты – начало отсчета – отключение таймера (после установки каждого значения нажимайте Set)

Диапазон обратного отсчета: от 23 часов 59 минут до 0 часов 00 минут 01 секунды.

Запуск таймера: секунды начинают отсчитываться назад от 59 до 00 на строчке дисплея, где в нормальном режиме показывается дата, затем начинают отсчитываться назад минуты и затем часы.

Когда показания таймера дойдут до 0:00:00, в течение 1 минуты будет звучать предупреждающий сигнал, а на дисплее будут мигать цифры 0:00:00.

Прибор автоматически вернется в нормальный режим, если не нажимать ни на одну кнопку в течение минуты.

Температура:

В нормальном режиме на дисплее показывается температура окружающей среды. Нажмите Set чтобы переключиться со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта.

Музыка:

В нормальном режиме нажмите Down чтобы включить или отключить проигрывание мелодий.

Если дисплей стал темным, или сигнал будильника и музыка звучат очень тихо, замените батарейки.