

Предсказатель погоды «Storm Glass»

Артикул: 177506

Бренд Kikkerland

Инструкция:

- Новый штормглас не заработает правильно сразу – на стабилизацию его работы на новом «месте жительства» понадобится около недели. Возможно, жидкость внутри доставленного вам штормгласа окажется прозрачной уже после доставки. В противном случае, слегка прогрейте штормглас феном и несколько раз переверните его, пока все твердые частицы не рассеются.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** чрезмерно разогревать поверхность штормгласа. Когда жидкость станет прозрачной, поставьте штормглас там, где он будет защищен от резких перепадов температуры и прямых солнечных лучей. Иначе говоря, не размещайте его снаружи дома, рядом с устройствами обогрева и охлаждения или на подоконнике, на который падают прямые солнечные лучи.
- По мере того, как температура внутри штормгласа будет приближаться к комнатной, из раствора будет постепенно выпадать белый осадок. Выпадение осадка может занять несколько часов, а кроме того, белое вещество внутри штормгласа может консолидироваться практически в сплошную массу или собираться в верхней части колбы – это нормально.
- Однако, в редких случаях, осадок может оставаться наверху, а не опускаться на дно. Если через несколько часов вы заметили, что осадок не опустился вниз, встряхните штормглас так, чтобы его содержимое перемешалось, и снова поставьте на место.

Значения изменений в колбе:

1. Жидкость в колбе прозрачная – ясная и солнечная погода
2. Жидкость мутная – облачно, возможны осадки
3. Кристаллы расположены сверху колбы – гроза
4. Крупные кристаллы в виде хлопьев – облачность в умеренные сезоны, снегопад в зимний период
5. Тонкие нитевидные кристаллы – ветреная погода