


Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за то, что вы выбрали наш продукт! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!



1. Характеристики:

- Версия Bluetooth: 3.0
- Параметры входного напряжения порта micro USB: 5 В
- Встроенная литий-ионная батарея емкостью 650 мАч.
- Радиус действия: до 10 м
- Мощность: 3 Вт (сопротивление 4 Ом)

2. Кнопки управления:

1. : выбор режима, Включение /отключение питания.
2. : предыдущая композиция / Уменьшить громкость.
3. : следующая композиция / Увеличить громкость;
4. : воспроизведение / Пауза; Кнопка вызова (Принять вызов / Отклонить вызов / Вызвать последний набранный номер).
5. (1) Разъем Micro USB: Для зарядки через USB кабель / Используется как антенна в режиме радио.
6. (2) Разъем AUX: Разъем для аудио кабеля 3,5 мм .
7. (3) Разъем для карт памяти micro SD: Вставьте карту памяти micro SD для проигрывания с нее музыки.

3. Функции клавиш управления:

Включение /отключение питания:

Удерживайте кнопку «» для включения или выключения колонки.

Увеличить / Понизить громкость:

Удерживайте кнопку (,) для установления желаемого уровня громкости.

Подключение по Bluetooth:

Перед тем как использовать портативную колонку, необходимо подключить ее к вашему смартфону по Bluetooth соединению.

1. При включении колонка автоматически перейдет в режим Bluetooth соединения, и индикатор LED замигает синим цветом.
2. На мобильном устройстве включите Bluetooth, выполните поиск
3. устройств Bluetooth и выберите «Cube»
4. При успешном соединении вы услышите подтверждающий звук.

LED подсветка:

Нажмите кнопку для включения или отключения подсветки



Звонки:

При входящем звонке, нажмите кнопку вызова «» для принятия звонка / отклонения звонка. Нажмите и удерживайте кнопку для вызова последнего набранного номера. При входящем звонке колонка озвучивает цифры номера.

Воспроизведение музыки с Micro SD /TF карты:

При установке карты памяти micro SD в micro SD разъем колонка автоматически начнет воспроизводить музыку с карты.

Для перехода в режим радио нажмите кнопку «»

Режим радио:

При переключении в режим радио, подключите кабель micro USB для усиления сигнала, нажмите «» кнопку для поиска FM каналов, нажимайте «» кнопку для выбора нужного FM канала, и нажимайте « / » кнопки для поиска предыдущего или следующего канала. Чтобы вернуть в Bluetooth режим, нажмите кнопку M.

Подключение через аудио разъем AUX:

Подсоедините аудио кабель 3,5мм одним концом к разъему AUX, другим концом к mp3 / mp4 плееру / вашему смартфону или любому другому совместимому устройству для проигрывания музыки. Для переход в режим радио нажмите кнопку «»

Зарядка:

Подключите прилагаемый кабель микро-USB для зарядки одним концом в колонку, другим в USB-порт компьютера или USB-адаптер (не выше 5В), подключенный к сети.

4. Правила безопасности:

- Внимательно прочитайте это руководство перед использованием портативной колонки и сохраните его для дальнейшего использования.
- Держите устройство вдали от тепла, прямых солнечных лучей и острых предметов.
- Не вставляйте металлические предметы в это устройство, это может привести к короткому замыканию!
- Пожалуйста, избегайте статического заряда, не используйте устройство в чрезвычайно сухом климате.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно, обратитесь к авторизованному специалисту.