

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!

Перед Вами беспроводная портативная колонка "Bongo".

### 1. Комплектация:

- 1 шт. портативная беспроводная колонка
- 1 шт. кабель Micro USB
- 1 шт. инструкция

### 2. Технические характеристики


Мощность: 3 Вт  
Частотная характеристика: 200Гц - 20КГц  
Версия Bluetooth: 5.0  
Радиус действия: 10М  
Отношение сигнал/шум :  $\geq 85$  дБ  
Входные параметры: 1 А 5 В  
Батарея: литий-ионная 350 мАч  
Время воспроизведения: 4.5 часа  
Время зарядки: 2 часа

### 3. Обзор продукта

- 1. Увеличить громкость/ Следующая композиция
- 2. Вкл./ Выкл./ Воспроизведение/ Пауза/  
Переключение режимов Bluetooth, AUX, TF
- 3. Уменьшить громкость/ Предыдущая композиция
- 4. Слот для карт памяти TF

- 5. Разъем 3.5мм AUX
- 6. LED-индикатор
- 7. Разъем Micro USB

### 4. Описание функционала кнопок



Удерживайте кнопку питания "Вкл./ Выкл." около 3 секунд, чтобы включить / выключить колонку. Нажмите на кнопку "Вкл./ Выкл." для приостановки или воспроизведения музыки. Нажмите быстро 2 раза на кнопку "Вкл./ Выкл." для переключения режимов воспроизведения Bluetooth, AUX, TF. Удерживайте кнопку "-" чтобы воспроизвести предыдущую песню. Нажмите кнопку "-", чтобы уменьшить громкость. Удерживайте кнопку "+", чтобы воспроизвести следующую песню. Нажмите кнопку "+", чтобы увеличить громкость.

### 5. Зарядка колонки

Подключите зарядный кабель к разъему Micro USB и вставьте другой конец в порт USB зарядного

устройства 5В или в USB порт ПК или ноутбука. Индикатор загорится красным цветом при зарядке и выключится по окончании зарядки.

## **6. Подключение колонки по Bluetooth**

Удерживайте кнопку "Вкл./ Выкл.", чтобы включить устройство, индикатор начнет мигать синим цветом и колонка перейдет в режим сопряжения. Включите функцию "Bluetooth" на своем цифровом устройстве и перейдите к поиску Bluetooth-устройств. Выберите "Bongo" или "BT811" из списка найденных устройств и подключитесь к нему. Вы услышите звуковой сигнал, означающий, что устройство успешно подключено.

## **7. Советы по эксплуатации и меры предосторожности**

- При первом использовании колонки убедитесь, что ее аккумулятор заряжен полностью.
- Выключайте колонку полностью после каждого использования, чтобы обеспечить длительный срок службы батареи.
- Для зарядки рекомендуется использовать USB-кабель, поставляемый вместе с устройством. Это обеспечит более длительный срок службы батареи, чем при зарядке другими кабелями.
- Если вы планируете не использовать колонку в течение длительного времени, держите внутренний аккумулятор заряженным (мы советуем подзаряжать один раз в 3 месяца). Это продлит срок службы батареи.
- Низкий уровень заряда батареи может привести к нарушению работы кнопок на колонке или к постепенному уменьшению громкости. Чтобы этого избежать, держите колонку заряженной.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и влаги.
- Не заряжайте устройство при высокой температуре воздуха.
- Не роняйте устройство, не бросайте его в огонь и воду.
- При появлении вздутий и потеков на корпусе, неприятного запаха, немедленно прекратите использование устройства.
- Во избежание повреждения слуха и продления срока службы колонок, пожалуйста, не слушайте музыку в течение продолжительного периода времени в условиях высокой громкости.
- При возникновении неисправности, пожалуйста, немедленно выключите колонки и отсоедините кабель USB, чтобы предотвратить повреждение динамика и других компонентов.