

ПОРТАТИВНЫЙ ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР «STONE»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Технические характеристики:

Тип батареи: Литий-полимерный аккумулятор


Емкость: 7800 мАч

вход Micro USB: DC 5 В / 2 А

USB-выход: DC 5 В / 1 А

USB-выход: DC 5 В / 2 А

Встроенная защита от короткого замыкания, перегрузки, перезарядки.



Обзор устройства:

1. USB выход
2. Micro USB вход
3. USB выход
4. Кнопка включения / выключения

Комплектация:

1. Внешний аккумулятор x 1
2. Руководство пользователя x 1

Благодарим Вас за покупку внешнего аккумулятора. Перед использованием внешнего аккумулятора, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и следуйте инструкциям для правильной работы.

Светодиодные индикаторы:

- Кнопка включения / выключения: нажмите один раз, чтобы просмотреть оставшийся заряд аккумулятора

Инструкции:

1. Зарядка внешнего аккумулятора
 - a. Используя зарядный кабель Micro USB, вставьте порт USB зарядного кабеля в USB-адаптер переменного тока или USB-порт компьютера, а наконечник Micro USB во вход Micro USB (2). Или используйте кабель USB A - Type C.
 - b. Во время зарядки светодиодные индикаторы

мерцают синим светом. Когда внешний аккумулятор зарядится полностью, все светодиодные индикаторы будут.

2. Зарядка мобильных телефонов и других электронных устройств.
 - a. Подключите соответствующий зарядный кабель к мобильному телефону / устройству. Подключите USB-A разъем Вашего кабеля к выходному USB-A порту (1) внешнего аккумулятора. Затем начнется зарядка. Светодиодные индикаторы будут гореть синим до тех пор, пока батарея внешнего аккумулятора не разрядится полностью.
 - b. Отключите USB-кабель от Вашего мобильного устройства, когда оно зарядится полностью.

**Примечание:* для зарядки устройств используйте только кабель поставляемый производителем с Вашим устройством.

Меры предосторожности и предупреждения:

ВНИМАНИЕ: Во время использования данного устройства, необходимо следовать основным мерам предосторожности, которые включают в себя:

1. Прочтите все инструкции перед использованием устройства.
2. Зарядите внешний аккумулятор полностью перед первым использованием. Полная производительность устройства достигается после 2-3 циклов

полной зарядки и разрядки.

3. Чтобы минимизировать риск травмы, необходим тщательный надзор, когда устройством пользуются рядом с детьми.
4. Не подвергайте устройство воздействию влаги.
5. Не используйте устройство в условиях, превышающих номинальный ток. Перегрузка выходов силой тока, выше номинальной, может привести к возгоранию или травме.
6. Не используйте устройство, если оно было повреждено или подверглось модификации.
7. Поврежденный или модифицированный аккумулятор устройства может повести себя непредсказуемым образом, что может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травмы.
8. Не разбирайте устройство. Отнесите его к квалифицированному специалисту, если понадобится сервис или ремонт. Неправильная повторная сборка может привести к риску возгорания или получения травм.
9. Не храните внешний аккумулятор в условиях высокой температуры, включая сильный солнечный свет.
10. Не размещайте внешний аккумулятор вблизи огня или других горячих сред.