



Беспроводное зарядное устройство с подсветкой Hybrid

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукт ТМ Evolt! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Перед вами универсальная беспроводная зарядка с управляемой подсветкой. Приятного пользования!


1. Комплектация:

- Беспроводная зарядка, 1 шт.
- Кабель USB - C, 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, 1 шт.

2. Технические характеристики:

- Входные параметры: 5В – 2А
- Выходные параметры беспроводной зарядки: 5 Вт
- Тип коннектора: Кабель USB-C
- Радиус действия беспроводной зарядки: 0-5 мм
- Рабочая частота: 110-220 кГц
- Функция FOD (Обнаружение посторонних предметов): Да

3. Обзор продукта схема устройства



4. Использование беспроводной зарядки

- Подключите USB-C кабель к USB-C разъему беспроводного зарядного устройства и к USB разъему компьютера или ноутбука (также можно использовать совместимую сетевую USB зарядку). Устройство готово к работе. Индикатор загорится красным цветом, когда питание подключено.
- Для зарядки совместимого Qi - устройства, расположите его в области беспроводной зарядки так, чтобы центр задней крышки вашего устройства\смартфона (обычно там расположен модуль беспроводной зарядки) был расположен непосредственно над центром беспроводной зарядки.

5. Управление подсветкой

- При выключенной подсветке – одно нажатие включает теплую белую подсветку
- При выключенной подсветке – два нажатия подряд включают RGB «дышащую» подсветку с плавным переключением цветов каждые 5 секунд
- Далее каждое нажатие - это выбор определенного цвета по очереди, включая «дышащую» подсветку (одно нажатие при белом цвете подсветки)
- Длительное нажатие кнопки в течение 3 секунд выключает подсветку.

6. Общие советы по эксплуатации и меры предосторожности

- Во избежание повреждений или преждевременного износа:
- не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур или погружению в воду.
- Держите устройство в недосягаемом для детей месте. Устройство не является игрушкой.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Избегайте ударов и механических воздействий на устройство.
- Не следует помещать мобильное устройство на беспроводное зарядное устройство, если между задней стенкой и чехлом мобильного устройства находится кредитная карта или карта с радиометкой (RFID) (например, транспортная карта или ключ-карта)
- Не следует помещать мобильное устройство на беспроводное зарядное устройство с токопроводящими материалами между ними, такими как металлические предметы и магниты (некоторые чехлы могут быть с металлическими вставками).
- Перед использованием устройства проверьте совместимость входных параметров напряжения.