

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прежде, чем использовать это устройство в первый раз, пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы прочитать эту инструкцию.

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Во избежание поражения электрическим током не ставьте электрический штопор для вина в воду или другую жидкость. Это может привести к травме и / или повреждению изделия.

Во избежание возгорания не используйте устройство в присутствии взрывоопасных и / или воспламеняющихся паров.

Не используйте электрический штопор для вина для других целей.

Это устройство предназначено только для бытового использования в домашних условиях.

При использовании электрического штопора для вина следите за тем, чтобы Ваше рабочее место было чистым и не подвергалось потенциальной опасности.

Только для использования в помещении. Не подвергайте электрический штопор для вина воздействию дождя или других экстремальных условий.

Никогда не перегружайте электрический штопор для вина и не пытайтесь ускорить его механизм. Электрический штопор для вина будет работать лучше всего, когда он работает на установленной производителем скорости.


Не трогайте и не регулируйте механизм электрического штопора для вина или спираль штопора. Держите электрический штопор для вина только за пластиковый корпус.

Не пытайтесь открывать бутылки, если переключатель работает неправильно.


Не пытайтесь открыть электрический штопор для вина. Он не имеет обслуживаемых частей.

ВНИМАНИЕ: СПИРАЛЬ ШТОПОРА ДЛЯ ВИНА ОСТРАЯ. ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТОПОР ДЛЯ ВИНА. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Откройте крышку батарейного отсека и поместите 4 батарейки типа «AA» в отсеки, совместив знаки на батарейке и на отсеке. Затем закройте крышку. (см. рис.2 и 3).



Перед использованием штопора вы должны удалить фольгу с бутылки, используя прилагаемый нож (см. рис.4).

Наденьте электрический штопор для вина на бутылку. Следите за тем, чтобы он всегда оставался в вертикальном положении. Если удерживать электрический штопор для вина под углом к бутылке, он не удалит пробку должным образом (см. рис.5).

Крепко держите электрический штопор для вина и нажмите на нижнюю часть переключателя. Спираль штопора повернется в направлении по часовой стрелке и войдет в пробку. Затем постепенно вытянет его из бутылки. Когда механизм электрического штопора для вина остановится, пробка полностью удалена из бутылки (см. рис.6).



Вытащите электрический штопор из бутылки. Чтобы удалить пробку, просто нажмите на верхнюю часть переключателя. Спираль повернется против часовой стрелки и освободит пробку (см. рис.7).

Всегда возвращайте спираль внутрь, когда закончите работу с штопором. Это защитит механизм, пока он не используется.

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК:

Утилизируйте батарейки в соответствии с требованиями страны, в которой они утилизируются.

Никогда не бросайте батареи в огонь.

Не выбрасывайте батарейки в обычный мусор.

