
Инструкция

Основные характеристики

- Аудио-проигрыватель Bluetooth
- Максимальная мощность: 2 Вт
- Максимальное энергопотребление лампы: 1 Вт
- Мощность светового потока: ~30 Лм
- Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
- Источник питания: встроенная литий-ионная батарея
- Перезарядка осуществляется при помощи Micro USB кабеля (5 B)
- Время зарядки: около 3.5 часов
- Полностью заряженная батарея обеспечивает непрерывное воспроизведение музыки на максимальной громкости в течение примерно 6 часов
- Радиус приема сигнала Bluetooth: до 10 м

Схема:

- а. Ремешок
- b. Крышка
- с. Порт Micro USB
- d. «Пауза»/
 - «Воспроизведение»
- е. «Уменьшить громкость»/ «Предыдущая песня»
- f. «Увеличить громкость»/ «Следующая песня»
- g. Индикатор включения питания
- h. Решетка динамика
- і. Индикатор статуса
- ј. Корпус лампы



Функция ночника

Эта колонка оснащена LED светильником. Нажмите кнопку « $\stackrel{\bullet}{\mathbf{V}}$ », чтобы включить или выключить свет. Для изменения интенсивности освещения удерживайте кнопку « $\stackrel{\bullet}{\mathbf{V}}$ ».

Воспроизведение через Bluetooth-соединение

- а. Долгим нажатием кнопки « D/II » включите питание. Синий индикатор начнет мерцать, прозвучит звуковой сигнал включения. Питание выключается долгим нажатием на ту же кнопку « D/II ».
- b. Произведите поиск устройств в меню «Bluetooth» вашего телефона или другого совместимого устройства.
- с. Выберите в списке устройств «Lantern» и установите подключение (в случае запроса пароля введите «0000»). После того, как колонка подключится, прозвучит сигнал успешного подключения и индикатор статуса замедлит мерцание.
- d. Воспроизведение музыки включается либо выключается коротким нажатием кнопки « Þ/II ». Для переключения на следующую песню нажмите кнопку «+», для переключения на предыдущую песню нажмите кнопку «-». Долгое нажатие тех же кнопок увеличивает либо уменьшает громкость.
- Если подключение разорвано или световой индикатор перестал мерцать, повторите шаги 1-3 для повторного соединения.
- f. После того, как подключение установлено, его можно разорвать удерживанием кнопки « ▷/II » в течение 2 секунд, после чего синий индикатор начнет быстро мерцать, сигнализируя возвращение в режим поиска устройств. Короткое нажатие кнопки « ▷/II » автоматически подключит последнее подключенное устройство.

Питание устройства

- а. Возьмитесь за ремешок, поверните крышку против часовой стрелки и снимите ее. Подключите один конец кабеля Micro USB, а второй конец к источнику питания DC 5 В. При зарядке батареи красный индикатор будет мерцать, после полной зарядки батареи мерцание прекратится.
- b. В отсутствие подключения к внешнему источнику питания колонка питается от встроенной перезаряжаемой батареи.

Решение возможных проблем

Описание проблемы	Решение
Не получается установить Bluetooth-соединение	Батарея разряжена и нуждается в перезарядке
	Попробуйте приблизить Bluetooth устройство к колонке
	Выключите и заново включите колонку
	Убедитесь, что устройство, которое вы пытаетесь подключить, оснащено Bluetooth функцией
	Убедитесь, что все другие Bluetooth подключения не активны
	Убедитесь, что устройство, которое вы подключили, верно и имеет имя "Lantern"
Сигнал прерывается	Батарея разряжена и нуждается в перезарядке
	Подвиньте Bluetooth-совместимое устройство ближе к колонке

Меры безопасности

- а. Продукт соответствует стандартам водонепроницаемости уровня IPX4. Не используйте устройство под дождем и не погружайте в воду. Во избежание порчи устройство нельзя подвергать воздействию огня и высоких температур.
- b. Для зарядки устройства используется блок питания 5 В с силой тока выше 1, но не более 2 А..
- с. Если устройство не использовалось в течение долгого времени, перезарядите батарею.
- d. Так как устройство содержит литий-ионную батарею, в конце срока использования выбрасывайте его в специально предназначенные для батарей контейнеры.
- е. При использовании продукта впервые батарею нужно предварительно полностью зарядить.

Комплектация

- Micro USB кабель, 1 шт.
- Инструкция


User Manual


Main Features and Technical Parameters

- · Bluetooth audio player
- Audio Max power: 2W
- Max lamp power consumption: 1W
- Luminance: ~30LM
- Frequency response: 20Hz-20kHz
- Internal power supply: built-in rechargeable lithium-ion battery
- Charged by Micro USB cable from DC 5V power supply
- Charging time: round 3.5 hours
- Continuous playback at maximum volume about 6 hours when built-in lithium battery is fully charged
- Bluetooth receiving distance: ~10M

Product Illustration

- a. Portable belt
- b. Top lid
- c. Micro USB Input port
- d. «Pause»/«Play»
- e. «Volume down»/ «Previous song»
- f. «Volume up»/ «Next song»
- g. Light ON/OFF
- h. Speaker net
- i. Status indicator
- j. Lamp cylinder





Night light function

The Bluetooth speaker is equipped with LED light function, short press « $\overset{\bullet}{\nabla}$ » for light ON/OFF, or long press « $\overset{\bullet}{\nabla}$ » to adjust the dimmer function.

Bluetooth playback

- a. Long press « D/II » to turn the power ON, blue status indicator will start flickering rapidly, followed by a sound tone of power on. To turn the power off long press « D/II » button.
- Turn on Bluetooth function on your cell phone or Bluetooth compatible device, and search for devices in the Bluetooth menu.
- c. When «Lantern» appears on the Bluetooth device list, select it to establish connection (if asked for a passkey, enter 0000). When the pairing is successful, the speaker produces a connected tone, and status indicator changes to slow flickering, and the speaker is ready for playback. Short press « Þ/II » to start playback.
- d. When the connection between the mobile and the speaker is successful, and the speaker is playing music, short press « Þ/II » to Play/Pause music, short press « + » key to switch to next song, short press « » key to switch to last song, long press « +/- » to add and lower volume.
- e. If the pairing is overtime or the indicator light does not blink, please repeat steps 1 to 3 for re-connection.
- f. To disconnect current Bluetooth device long press « D/II » for 2 seconds, the blue status indicator will change to fast blinking, signaling return into the Bluetooth pairing mode. Short press « D/II » will automatically connect to the last connected device.

Power supply

- a. Hold the belt and turn the lid counterclockwise. One end of the Micro USB cable must be plugged into DC 5V power source and the other end plugged into Micro USB jack of the device. During the charging the red indicator flickers, once the battery is fully charged, the red indicator is steadily on.
- b. When no power supply is connected via Micro USB, the product is powered by the built-in rechargeable lithium-ion battery.

Troubleshooting

Failure type	Solutions
Equipment can not pair with Bluetooth audio connection	Battery is low, please recharge
	Try to move the Bluetooth device closer to the speaker
	Turn off & restart
	Repeat steps 1-3 for re-establishing connection
	Make sure all other Bluetooth connections on your device are not active
	Make sure that Bluetooth name of the device you have connected is "Lantern"
Bluetooth playback interrupts	Battery is low, please charge
	Try to move the Bluetooth device closer to the product or change the audio or equipment location or lower battery, please charge

Cautions

- a. The product complies with IPX4 waterproof level. Do not put it under the rain or submerge into the water. Keep away from fire and high temperature environment to avoid damage to the product or explosion.
- b. DC 5V power supply current should be more than 1A but no more than 2A.
- c. If the device was not used for a long time, please fully recharge it before use.
- d. The product has a built-in rechargeable lithium-ion battery.
 Please recycle it properly in order not to pollute the environment.
- e. Fully charge the battery before the first use of the product.

Packing Accessories

- Micro USB cable x 1.
- User's manual x 1.