

## ИНСТРУКЦИЯ:



## Руководство пользователя

### ВНИМАНИЕ!

Чтобы обеспечить безопасное и надлежащее использование, перед использованием устройства прочтите всю информацию по технике безопасности. Используйте только батареи, зарядные устройства, аксессуары и расходные материалы, одобренные производителем.


Устройство не является игрушкой, не разрешайте детям или домашним животным использовать это устройство или играть с ним.

- Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (нагреванию или охлаждению), открытого огня, влажности.
- Не погружайте в воду.
- При использовании с USB-адаптером убедитесь, что он не поврежден.
- Не допускайте попадания пыли или воды на USB-порт или разъемы прилагаемого USB-кабеля, а также контакта с любыми проводящими материалами, такими как жидкости, металлические порошки и т.д.

### Комплектация

- Светодиодные часы с функцией беспроводной зарядки
- Зарядный кабель USB
- Руководство пользователя

### Обзор товара:



1. Дисплей часов
2. Выходной порт USB Type-A
3. Выходной порт USB Type-C
4. Кнопка настройки
5. Кнопка вниз
6. Кнопка вверх
7. Кнопка подсветки
8. Входной порт USB Type-C
9. Беспроводная зарядка

## Включение

Подключите разъем (USB Type-C) прилагаемого кабеля питания USB к входному порту USB Type-C на задней панели часов. Подключите большой разъем (USB Type-A) к порту USB компьютера или USB-адаптер (не входит в комплект) и подключите к сетевой розетке.

*Дисплей часов включится, когда часы будут подключены к источнику питания.*

## Настройка отображения времени

1. При длительном нажатии кнопки [настройка] войдите в режим настроек, часы будут мигать. Отрегулируйте значение ЧАСА с помощью кнопок [вверх и вниз].
2. Нажмите кнопку [настройка], чтобы подтвердить, часы и минуты будут мигать. Отрегулируйте количество минут с помощью кнопок [вверх и вниз].
3. Нажмите кнопку [настройка] для подтверждения и возврата к отображению часов.

## Настройка подсветки

1. На дисплее часов нажмите кнопки [вверх и вниз], чтобы настроить яркость в диапазоне от НИЗКОЙ до СРЕДНЕЙ / ВЫСОКОЙ
2. Нажмите кнопку [Светодиодная подсветка] для настройки режима освещения:
  - Одноцветный: нажмите для настройки одного цвета, всего семь одноцветных.
  - Цветное мигание RGB 1: индикатор будет мигать поочередно семью цветами (часы и минуты одного цвета).
  - Цветное мигание RGB 2: индикатор будет мигать поочередно семью цветами (часы и минуты разного цвет).

## Зарядка ваших устройств

Используйте два выходных порта USB (USB Type-A или USB Type-C) на передней панели часов для зарядки мобильных устройств.

## Беспроводная зарядка ваших устройств

Убедитесь, что в зарядный кабель надежно подключен к часам. Поместите ваш смартфон в центр верхней стороны часов. Ваш смартфон должен быть совместим со стандартом беспроводной зарядки Qi.