

Беспроводные стерео колонки Tunes



Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукт TM Evolt!

Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Перед вами портативные стерео колонки. Вы можете использовать как две колонки сразу, так и каждую по отдельности. Приятного пользования!

Комплектация:


Колонки (2 шт.)
USB-кабель для зарядки (1 шт.)
Руководство по эксплуатации (1 шт.)

Характеристики:

Выходная мощность: 3 Вт
Входное напряжение: 5 В
Емкость батареи: 300 мАч
Радиус действия Bluetooth: 10 м

Обзор продукта:

1. Вкл./ Выкл./ Воспроизведение/ Пауза/ Ответ на звонок
2. Уменьшить громкость/ Предыдущая композиция
3. Увеличить громкость/ Следующая композиция
4. Индикатор зарядки/ Bluetooth
5. Порт для зарядки
6. Микрофон



Значения состояний индикаторов

Тип	Цвет	Состояние
Bluetooth индикатор	Мерцание синим	Готов к подключению
	Горит синим	Подключено
Индикатор зарядки	Горит красным	Заряжается
	Не горит	Полностью заряжен

Включение / Выключение колонок

Удерживайте кнопку питания около 3 секунд, чтобы включить/выключить колонки.

Сопряжение и Bluetooth-подключение

- Включите обе колонки одновременно. Колонки начнут устанавливать сопряжение после аудио-сообщения "Pairing".
- Сигнал («бип»), исходящий из обеих колонок, сообщит об успешном сопряжении.
- Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве и выберите колонки Tunes в списке устройств.
- После успешного подключения устройства к колонкам Tunes Вы услышите звуковое сообщение «Connected».

Назначение Кнопок:

- Нажмите на кнопку «Play/Pause/Phone» для приостановки или воспроизведения музыки и для ответа на вызов.
- Повторное нажатие кнопки возобновит воспроизведение музыки.
- Нажмите кнопку «Vol-/Previous song», чтобы воспроизвести предыдущую песню.
- Нажмите кнопку «Vol+/Next song», чтобы воспроизвести следующую песню.
- Удерживайте кнопку «Vol-/Previous song», чтобы уменьшить громкость.
- Удерживайте кнопку «Vol+/Next song», чтобы увеличить громкость. Вы также услышите сообщение "Maximum volume", когда максимальная громкость достигнута.

Звонки по громкой связи (Hands Free):

- При поступлении телефонного вызова нажмите и удерживайте кнопку «Play/Pause/Phone», чтобы отклонить вызов.
- Во время разговора нажмите кнопку «Play/Pause/Phone», чтобы завершить разговор.
- Когда колонки находятся в режиме ожидания / прослушивания музыки, дважды нажмите кнопку «Play/Pause/Phone», чтобы повторно набрать последний вызов.

Зарядка:

Подключите зарядный кабель к разъему Micro USB и вставьте другой конец в порт USB зарядного устройства 5В. Индикатор загорится красным цветом при зарядке и выключится по окончании зарядки.

Советы:

Во избежание повреждения слуха и продления срока службы колонок, пожалуйста, не слушайте музыку в течение продолжительного периода времени в условиях высокой громкости. При возникновении неисправности, пожалуйста, немедленно выключите колонки и отсоедините кабель USB, чтобы предотвратить повреждение динамика и других компонентов.