

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР «МЬЮЗИК» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики:

Емкость: 5200 мАч/ 3,7 В

Входные характеристики: DC 5 В, 700мА

Выходные характеристики: DC 5 В, 1000мА

Время зарядки: 6-7 часов

Источник питания: заряжается от разъема USB
или сетевого зарядного устройства

Срок службы: ≥ 500 циклов

Комплектация:

Внешний аккумулятор, кабель micro-USB, кабель
Lightning-USB, кабель AUX 3,5мм, дуокабель USB-
AUX 3.5-micro USB

Воспроизведение музыки:

Снимите верхнюю защитную крышку с повер-

банка. Вставьте один конец симметричного аудио кабеля 3.5 мм в AUX разъем повербанка, другой конец вставьте в AUX разъем смартфона. Если подключение успешно - на повербанке загорится индикатор LED. Управление звуком и воспроизведением осуществляется на смартфоне.

Зарядка внешнего аккумулятора:

Чтобы зарядить внешний аккумулятор снимите верхнюю защитную крышку с повербанка. Возьмите зарядный кабель дуокабель USB-AUX 3.5-micro USB из комплекта. Подключите кабель к повербанку используя 3.5 мм разъем AUX, другим концом подключите кабель к внешнему разъему USB.

Зарядка устройств от внешнего аккумулятора.

Чтобы зарядить смартфон или другое устройство от внешнего аккумулятора подключите зарядный кабель к USB разъему внешнего аккумулятора, другим подходящим концом - к вашему устройству.

Меры предосторожности и предупреждения:

Внимательно прочитайте все инструкции и предупреждения перед использованием данного изделия.

Неправильное использование данного изделия может привести к повреждению продукта, чрезмерному нагреванию, образованию токсичных паров, пожару или взрыву. Производитель не несет ответственности за подобные повреждения Вам (покупателю) или самому изделию.

- Перед использованием внимательно проверьте напряжение USB-устройств и адаптеров питания.
- Заряжайте внешний аккумулятор раз в три месяца, когда он не используется, и заряжайте его в течение 6 часов, прежде чем убрать его в первый раз.
- Не храните внешний аккумулятор в условиях высокой температуры, включая сильный солнечный свет.
- Не размещайте внешний аккумулятор вблизи огня или других горячих сред.
- Остерегайтесь чрезмерных падений, ударов, потертостей или других воздействий на этот внешний аккумулятор.
- Не разбирайте внешний аккумулятор и не пытайтесь отремонтировать или модифицировать его каким-либо образом (только персонал может обслуживать или ремонтировать устройство).
- Не подвергайте данный внешний аккумулятор воздействию влаги и не погружайте его в жидкость.
- Не пытайтесь заряжать внешний аккумулятор любым другим способом и не подключайте его к чему-либо, кроме разъема USB.