

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ «VOLTS»



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!

Обзор устройства:



1. Входной разъем micro USB
2. Цифровой дисплей
3. Зарядный кейс/ зарядная станция
4. Беспроводные наушники

Комплектация:

- 1 x Зарядная станция (кейс)
- 1 x Пара беспроводных наушников

- 2 x Пара запасных амбушур
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Зарядный кабель

Включение питания

1. После извлечения из зарядной станции наушники включатся автоматически
2. Наушники автоматически начнут сопряжение друг с другом. Если этого не произошло – положите наушники в зарядный кейс и извлеките снова
3. Если наушники все еще не сопрягаются друг с другом, то выключите наушники. Включите оба наушника одновременно. После включения быстро нажмите два раза на правом наушнике. После этого наушники подсоединятся друг к другу
4. После сопряжения друг с другом наушники готовы к подключению по Bluetooth

Выключение питания

1. После помещения в зарядный чехол наушники автоматически отключатся
2. Для выключения в ручном режиме - нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд,

пока индикатор не начнет мигать красным, а наушники не отключатся

Bluetooth-соединение

1. Извлеките наушники из зарядного кейса, и подождите пока они не подсоединятся друг к другу.
2. Для первоначального подключения подключите (Volts) к доступным устройствам на вашем устройстве в настройке Bluetooth. В течение 5 секунд Вы услышите голосовое уведомление об успешном подключении. Оба устройства будут мигать синим цветом каждые 5 секунд.
3. Для повторного использования включите оба наушника (или извлеките из зарядного кейса), и они автоматически подключатся к вашему устройству.
4. Если используется один наушник, включите его и подключите (Volts) к доступным устройствам на вашем устройстве в настройке Bluetooth

Телефонный звонок

При успешном подключении можно сделать или ответить на телефонный звонок. При поступлении вызова наушники передают входящий номер один раз, и Вы можете нажать

кнопку, чтобы ответить на вызов, или нажать на кнопку дважды, чтобы его отклонить.

Во время телефонного звонка нажмите кнопку, чтобы завершить звонок. Наушники вернуться в прежнее рабочее состояние.

Во время телефонных звонков громкость можно регулировать кнопками увеличения / уменьшения громкости на вашем устройстве.

Музыка

После успешного подключения к Вашему устройству, Вы можете открыть приложение для прослушивания музыки, чтобы ее послушать.

При воспроизведении музыки нажмите на кнопку, чтобы сделать паузу, а затем нажмите на кнопку еще раз, чтобы возобновить воспроизведение.

Предыдущие и следующие песни: нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике в течение 3-х секунд для включения следующей песни; нажмите и удерживайте кнопку на кнопку на левом наушнике в течение 3-х секунд для включения предыдущей песни.

Голосовой помощник

В режиме сопряжения нажмите кнопку три раза,

чтобы запустить голосового помощника (в зависимости от модели Вашего устройства, например, на устройствах Apple - это Siri).

Зарядка

1. Если наушники находятся в кейсе, они автоматически отключатся, а индикатор рабочего состояния на наушнике будет постоянно гореть красным. Индикатор станет синим после полной зарядки, а затем погаснет
2. Зарядка кейса осуществляется с помощью кабеля Micro-USB. При зарядке цифровой дисплей отображает процент заряда батареи
3. Во время зарядки наушников цифровой дисплей зарядки кейса будет мигать.

Технические характеристики продукта

1. Версия: 5.0 + EDR
2. Рабочее расстояние: 10 метров
3. Время работы при воспроизведении музыки: 4 часа
4. Время работы в звонке: 4 часа
5. Время ожидания: 180 часов
6. Время зарядки: 1-2 часа
7. Емкость батареи: кейс – 380 мАч, наушник – 40 мАч

Общие советы по эксплуатации

ВНИМАНИЕ:

Во избежание повреждения слуха не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного времени. Установите безопасный уровень громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.

Во избежание повреждений или преждевременного износа:

- Не подвергайте наушники воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей или погружению в воду.
- Не пытайтесь чистить наушники жидкостями, содержащими спирт, аммиак, бензол или абразив. При необходимости используйте чистую ткань, смоченную разбавленной мыльной водой.
- Держите наушники в недосягаемом для детей месте. Устройство не является игрушкой.
- Температура эксплуатации и хранения:
- Категорически запрещается использовать и хранить наушники в местах с температурой ниже -10 °С или выше 60 °С. Экстремальные температуры сокращают срок службы батареи.