




АККУМУЛЯТОР С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ COSMIQ

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт ТМ «Qjet»! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!

Перед Вами внешний аккумулятор с функцией быстрой зарядки QC/PD «CosmiQ».

Обзор устройства



1. Цифровой дисплей с индикатором заряда
2. Кнопка включения/ выключения
3. Зарядный выходной разъем USB-A
4. Зарядный входной и выходной разъем USB Type-C
5. Зарядный входной разъем Lightning

Как использовать

Зарядка аккумулятора

Подключите зарядный кабель к входу USB-C (4) зарядного устройства и выходу USB-A сетевого зарядного устройства или адаптера питания. Рекомендуется использовать сетевое зарядное устройство или адаптер питания с поддержкой входных параметров внешнего аккумулятора.

Во время зарядки на цифровом индикаторе заряда (1) отображается текущая емкость аккумулятора в процентах.

Раз в три месяца следует полностью разряжать и заряжать аккумулятор, чтобы поддерживать его работоспособность.

Зарядка других электронных устройств

Используя кабель USB-A на Type-C или USB-C – USB-C (не входит в комплект), подключите кабель одним концом к аккумулятору, а другой конец – к устройствам, которые нуждаются в зарядке.

Комплектация

1. Внешний аккумулятор
2. Зарядный кабель Type-C (5 A)
3. Инструкция

Характеристики

Тип батареи	Литий-ионная полимерная
Ёмкость (мАч)	10 000 3.7В (37 Вт*ч)
Входные параметры USB Type-C PD/QC	5В 3А, 9В 2А
Входные параметры Lightning	5В 2А, 9В 2А
Выходные параметры USB Type-C PD/QC	5В 3А, 9В 2.22А, 12В 1.5А, 5В 4.5А
Выходные параметры USB-A	5В 3А, 9В 2А, 12В 1.5А

Меры предосторожности

- Для зарядки рекомендуется использовать USB-кабель, поставляемый вместе с устройством. Это обеспечит более длительный срок службы, чем при зарядке другими кабелями.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Не подвергайте устройству воздействию высоких температур, жидкостей и влаги.
- Не заряжайте устройство при высокой температуре воздуха.
- Не роняйте устройство, не бросайте его в огонь и воду.
- Не предназначено для использования детьми.
- При появлении вздутий и потеков на корпусе, неприятного запаха, немедленно прекратите использование устройства.
- При возникновении неисправностей, пожалуйста, немедленно выключите аккумулятор и отсоедините кабель USB.
- Если подключенное устройство не заряжается, то необходимо проверить подключение кабеля к корпусу аккумулятора и к сети, проверить подключенное устройство на наличие функции беспроводной зарядки, проверить расположение телефона на передней панели.
- При сбое в подключении телефона к аккумулятору рекомендуется проверить корректность подключения кабеля, а также положение кнопки включения.
- Не храните изделие полностью разряженным в течение длительного времени. Заряжайте устройство хотя бы раз в три месяца.

Сделано в Китае.

