

HIPER




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Модель: HTW-HDX15

Артикул: HIPER TWS MP3 WHITE

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Кейс для зарядки
и хранения



Беспроводные
наушники HTW-HDX15



Инструкция
по эксплуатации



TYPE-C

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к использованию наушников, внимательно прочтите приведенную ниже информацию. Храните данное руководство вместе с упаковкой продукта.

Чтобы снизить риск получения травмы:

- Храните наушники и кейс в недоступном для детей месте.
- Не нагревайте и не бросайте наушники и кейс в огонь.
- Не подвергайте наушники и кейс чрезмерному нагреву.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение:	Bluetooth 5.2
Беспроводной стандарт:	IEEE 802.15.1, 2.402 ГГц – 2.480 ГГц
Поддержка профилей:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Поддерживаемые кодеки:	SBC
Диапазон частот:	20 Гц – 20000 Гц
Чувствительность:	112 дБ
Управление:	сенсорное
Встроенная память:	32 Гб
Порт зарядки:	USB TYPE-C 5V/1A
Защита:	IP54
Емкость аккумулятора наушников:	70 мАч (2 x 35 мАч)
Емкость аккумулятора кейса:	320 мАч
Время работы наушников:	6 ч
Время зарядки:	1,5 ч
Динамики наушников:	13.2 мм, 32 Ом
Время работы от аккумулятора в кейсе:	20 ч
Время ожидания:	180 ч
Беспроводное покрытие:	10 м
Рабочая температура:	от 0 до +50 °С
Цвет:	белый


Кейс можно использовать как портативное зарядное устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если наушники не подключены к Вашему телефону или другому устройству, они автоматически выключатся через 5 минут.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ



Правый наушник Левый наушник



Вставьте наушник
в ушной канал

Обратите внимание на маркировку
L и R на наушниках

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства. Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем. Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени. Отключайте устройство от розетки во время грозы. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.


ВНИМАНИЕ: при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!






Настройте удобное положение наушника под себя

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК MP3




① Достаньте наушники из кейса. Левый и правый индикаторы замигают, наушники автоматически соединятся между собой.



② Нажмите и удерживайте кнопку MP3 в течение 2 секунд, чтобы запустить функцию MP3, при этом синий индикатор будет быстро мигать. Подождите 3 секунды, автоматически начнется воспроизведение музыки.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ГАРНИТУРУ



- ① В состоянии сопряжения синий индикатор левого наушника мигает.



Включите Bluetooth на Вашем устройстве



Выберите
HTW-HDX15 в списке

Выберите HTW-HDX15 в списке обнаруженных Bluetooth-устройств. Левый наушник начнет мигать синим цветом.



Соединить

Появится уведомление, что устройства успешно сопряжены

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

Включить/Выключить

Наушники автоматически включаются, когда их достают из кейса.

Ответить на звонок/Сбросить звонок

Коснитесь сенсора на любом из наушников, чтобы принять входящий звонок. Повторите действие, чтобы прекратить разговор.

Отклонить звонок

Коснитесь сенсора на левом наушнике и удерживайте в течение 2-х секунд.

Воспроизвести/пауза

Коснитесь сенсора на любом из наушников, чтобы остановить воспроизведение. Повторите, чтобы продолжить.

Следующий трек

Во время прослушивания музыки коснитесь 2 раза правого сенсора.

Предыдущий трек

Коснитесь два раза левого сенсора.



Увеличить громкость

Удерживайте сенсор на правом наушнике.



Уменьшить громкость

Удерживайте сенсор на левом наушнике.

ЗАГРУЗИТЬ ТРЕКИ В МРЗ



Кабель для передачи данных вставляется в зарядное отверстие кейса, а другой конец подключается к компьютеру. Далее вы можете скопировать или удалить песню. Модель HTW-HDX15 можно использовать в качестве USB Flash диска. Этот порт также является портом для заряда. Во время зарядки индикатор медленно мигает красным, показывая, что батарея заряжается. Когда он заполнен, загорается красный свет.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

1. Чтобы скопировать песни, сначала включите МРЗ-плеер, а затем подключите кабель к компьютеру.
2. Пожалуйста, используйте оригинальный кабель для передачи данных.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные HIPER Technology Ltd для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания п л а т ы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

- в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
- г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
- д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц,
- е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. HIPER Technology Ltd снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также HIPER Technology Ltd снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед», 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Импортер: ООО "МЕРЛИОН". ИНН 7719269331, КПП 502401001. 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж, кабинет 819. Претензии по продукции принимает импортер.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU. Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518309500.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-НК.АД65.В.16352/20.

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ11.В.19504/20.

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2022 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.

Сделано в Китае.