


print info

Print area: 200*100 mm (2 side printing)
Fold size: 50*100 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

folding



1	2	3	4
<p>rombica</p> <p>Фонарь аккумуляторный</p> <p>LED Z10</p> <p>ID: FL-005</p> <p>РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ</p> <p>Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем</p> <p>Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности несет потребитель</p>	<p>СПЕЦИФИКАЦИЯ</p> <p>ПИТАНИЕ Порт питания: USB тип A 5В / 0.6А Встроенный аккумулятор: 1800мАч / 3.7В Класс электробезопасности: III</p> <p>LED СВЕТОДИОД Цветовая температура: 9000 К Световой поток: до 500 люмен Срок службы светодиода: ≥ 30000 часов Индекс цветопередачи: ≥ 70 Ra Время работы от одного заряда: до 2 часов</p> <p>КОМПЛЕКТАЦИЯ Фонарь аккумуляторный, руководство пользователя.</p> <p>ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ</p> <p>Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение примерно 4 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.</p>	<p>ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА</p> <ol style="list-style-type: none">Снимите крышку USB-порта и вставьте USB-порт устройства в USB-порт персонального компьютера или зарядного устройства «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Светодиод в кнопке загорится красным цветом.По окончании зарядки светодиод в кнопке загорится зеленым светом. Выньте устройство из USB-порта и закрутите крышку. <p>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</p> <p>Для включения изделия нажмите на кнопку.</p> <p>Устройство поддерживает 3 режима работы: постоянный свет (максимальная яркость), постоянный свет (минимальная яркость), мерцание. Последовательное нажатие на кнопку приводит к циклическому переключению режимов работы: постоянный свет (максимальная яркость) → постоянный свет (минимальная яркость) → мерцание → отключение.</p>	<p>ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ</p> <ol style="list-style-type: none">Полностью зарядите аккумулятор устройства перед первым использованием в течение примерно 4 часов. Требуется 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.Перед подзарядкой встроенного аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5 В. Рекомендуемые характеристики зарядного устройства 5 В / 0.6 А.Если устройство не используется в течение длительного времени, разряжайте и заряжайте его один раз в месяц.Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка устройства может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.Не подвергайте устройству сильному удару и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр.

<ol style="list-style-type: none">Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.Не касайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.Не вставляйте посторонние предметы в USB разъем, не допускайте соприкосновения контактов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание и привести к нарушению работы устройства.Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.	<p>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</p> <p>Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.</p> <p>Назначение товара: фонарь аккумуляторный портативный. Используется для освещения. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.</p> <p>Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес производства: «Шэньчжэнь Грандор Электроник Ко., Лтд», Блок А, ЖенгЧанГда Технологджи Парк, ДжжанАн Род, Фуэнг, район Баоань, Шэньчжэнь, 518000, Китай. Импортер: ООО «ЮнЛайн Трейд», 123182, Рф, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, этаж 3, помещение 50. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru Техническая поддержка — support@rombica.ru Руководство пользователя и инструкцию по технике безопасности смотрите внутри коробки. Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.</p> <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ</p>	<p>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</p> <p>УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</p> <ol style="list-style-type: none">Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушение правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или насекомых.Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации. <p>ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СРОК ГАРАНТИИ – 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ СРОК СЛУЖБЫ – 12 МЕСЯЦЕВ</p> <p>При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.</p> <p>Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru</p> <p>Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru</p>	<p>Изделие</p> <p>Модель</p> <p>Дата продажи</p> <p>Серийный номер</p> <p>Печать продавца</p> <p>Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижелюбыженными условиями гарантии согласен(а).</p> <p>ФИО Покупателя, подпись</p>
5	6	7	8