


## Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт ТМ «Evolt»! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!

Перед Вами портативная колонка с подсветкой «Sona».



## Обзор

1. Слот для карты памяти
2. Зарядный разъем USB-C
3. Кнопка включения/выключения колонки/паузы/воспроизведения трека
4. Кнопка увеличения громкости/включения следующего трека
5. Кнопка включения и выбора подсветки
6. Кнопка уменьшения громкости/включения предыдущего трека
7. Область подсветки

## Комплектация

- a. беспроводная колонка
- b. зарядный кабель USB-C
- c. инструкция

## Правила безопасности

- a. Для зарядки рекомендуется использовать USB-кабель, поставляемый вместе с устройством. Это обеспечит более длительный срок службы батареи, чем при зарядке другими кабелями.
- b. Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- c. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, жидкостей и влаги.
- d. Не заряжайте устройство при высокой температуре воздуха.
- e. Не роняйте устройство, не бросайте его в огонь и воду.
- h. Не предназначено для использования детьми.
- i. При появлении вздутий и потеков на корпусе, неприятного запаха, немедленно прекратите использование устройства.
- j. Во избежание повреждения слуха и продления срока службы устройства, пожалуйста, не слушайте музыку в течение продолжительного периода времени в условиях высокой громкости.
- k. При возникновении неисправностей, пожалуйста, немедленно выключите колонку и отсоедините кабель USB, чтобы предотвратить повреждение динамика и других компонентов.
- l. При сбое в подключении телефона к колонке рекомендуется проверить положение кнопки включения. Убедитесь, что колонка не подключена к другому устройству.
- m. Не размещайте устройство в среде электромагнитных помех во избежание неисправностей.
- n. Если вы не используете колонку в течение продолжительного времени, то необходимо подзарядить ее раз в три месяца для продолжительности срока службы колонки.

## Правила эксплуатации

### Зарядка колонки

Подключите кабель USB-C к устройству через вход (2) и к подходящему источнику питания.

### Подключение двух колонок в режиме TWS

1. Беспроводная колонка поддерживает режим TWS. Вы можете подключить одновременно две колонки к одному устройству для воспроизведения в режиме стерео.
2. Включите 1-й и 2-й динамик по отдельности.
3. Для подключения к режиму TWS нажмите кнопку включения/выключения колонки (3) два раза на одном из динамиков. При подключении вы услышите звуковой сигнал, означающий, что функция TWS активирована и подключена успешно, а два динамика воспроизводятся в стереорежиме.
4. Активируйте режим Bluetooth на своем телефоне и подключитесь к «Sona» в списке Bluetooth-устройств.

### Подключение и использование колонки

1. Нажмите кнопку включения (3) и удерживайте в течение 2 секунд. Вы услышите сигнал и увидите мигание подсветки, что будет означать включение Bluetooth на колонке.
2. Включите опцию Bluetooth на своем телефоне и выберите из выпадающего списка колонку «Sona». При успешном подключении сработает звуковая подсказка.
3. Для воспроизведения следующего трека нажмите кнопку (4) 1 раз.
4. Для увеличения громкости нажмите кнопку (4) и удерживайте в течение 3 секунд.
5. Для воспроизведения предыдущего трека нажмите кнопку (6) 1 раз.
6. Для уменьшения громкости нажмите кнопку (6) и удерживайте в течение 3 секунд.

### Подключение подсветки

1. Для включения подсветки и переключения режима подсветки нажмите на кнопку подсветки (5).

## Технические характеристики продукта

Версия Bluetooth	5.2
Входные параметры зарядки	5 В
Мощность динамика	5 Вт
Частотная характеристика	200 Гц- 18 кГц
Импеданс	4 Ω
Искажение звука	≤0.5%
Соотношение сигнал/шум	≥80 дБ
Дальность передачи	> 10 м
Время воспроизведения	До 3 ч
Время зарядки	До 2 ч
Емкость аккумулятора	500 мАч
Тип аккумулятора	Литий-ионная батарея
Количество режимов подсветки	16