


Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Перед Вами портативная колонка. Приятного пользования

**Обзор продукта:**

1. Закаленное стекло
2. Входной порт micro USB
3. Переключатель



**Характеристики изделия:**

Модель: Сонсерт  
Выходная мощность: 3 Вт  
Входные параметры: 5 В  
Дальность сигнала: 10 м  
Частотный отклик: 60 Гц – 18 кГц  
Чувствительность: ≥80 дБ



Кабель USB



Руководство пользователя

**Общие советы по эксплуатации и меры предосторожности:**

1. Основной блок динамика содержит внутреннюю литий-ионную (Li-ion) батарею. При первом использовании или после длительного хранения полностью зарядите устройство. Полная производительность устройства достигается только после 2 или 3 полных циклов зарядки

и разрядки.

2. Используйте только сертифицированные адаптеры питания переменного тока и безопасные USB-кабели.
3. Использование неправильного адаптера питания переменного тока, USB-кабеля или наконечника адаптера может привести к повреждению ваших мобильных устройств и динамика.
4. Всегда заряжайте динамик в хорошо проветриваемых помещениях. Не оставляйте динамик в горячих / холодных местах.
5. Не погружайте динамик в воду и не подвергайте его воздействию влаги или дождя.
6. Не роняйте, не ударяйте и не трясите динамик. Грубое обращение может привести к поломке внутренних высокочастотных компонентов или плат.
7. Держите динамик и наконечники его адаптеров подальше от детей.
8. Во время зарядки на поверхности корпуса колонки может ощущаться тепло, что является нормальным явлением, поскольку зарядка / разрядка генерирует тепло.
9. Держите динамик подальше от огня и других источников возгорания. Воздействие на динамик высокой температуры может привести к взрыву.
10. Не допускайте короткого замыкания динамика, так как это может привести к повреждению устройства.
11. При использовании динамика всегда соблюдайте все специальные правила, действующие в данной области, и всегда выключайте телефон или мобильные устройства, когда ими запрещено пользоваться. Например: во время взлета / посадки, рядом с точным медицинским оборудованием устройства могут вызвать помехи, не используйте колонку!