

УВЛАЖНИТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ПЛАМЕНИ «FLAME»



Руководство по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с этим руководством перед применением. Сохраните инструкцию для последующего применения

Технические характеристики

Материалы:	АБС-пластик, полипропилен
Размеры:	257x70x75 мм
Вес:	~368г
Входное напряжение:	DC5V-2A
Потребляемая мощность:	<= 10 Вт
Объем емкости:	150 мл
Область применения:	5-10 м ²
Объем распыления:	15-30 мл в час
Время работы:	5 ч
Тип увлажнителя по принципу действия:	Ультразвуковой
Уровень шума:	36 дБ
Комплектация:	Увлажнитель, кабель USB Type-C, инструкция

Структура увлажнителя



Режим распыления	Нажмите на соответствующую кнопку один раз	Включение увлажнителя и подсветки, имитирующей огонь
	Нажмите на соответствующую кнопку второй раз	Выключение увлажнителя и подсветки, имитирующей огонь
Режим подсветки	Нажмите на соответствующую кнопку один раз	Включение цветной подсветки
	Нажмите на соответствующую кнопку второй раз	Включение режима меняющегося цвета подсветки (7 цветов)
	Нажмите на соответствующую кнопку третий раз	Включение режима фиксации определенного цвета подсветки
	Нажмите на соответствующую кнопку четвертый раз	Полное выключение подсветки
	Внимание: при включенном увлажнителе в режиме ароматерапии, короткое нажатие на кнопку включения подсветки запускает режим меняющегося цвета, следующее нажатие зафиксирует выбранный цвет, следующее нажатие выключит режим подсветки и оставит включенным режим ароматерапии.	
Режим таймера	Нажмите на соответствующую кнопку один раз	Включение таймера на 1 час
	Нажмите на соответствующую кнопку второй раз	Включение таймера на 3 часа
	Нажмите на соответствующую кнопку третий раз	Включение таймера на 5 часов

⚠ Меры предосторожности

1. Перед началом использования убедитесь в том, что увлажнитель установлен на ровной поверхности и съемный корпус плотно зафиксирован.
2. Уровень воды в увлажнителе не должен превышать максимально указанный.
3. Для стабильной работы увлажнителя рекомендуется подключение с помощью адаптера DC5V-1A
4. Не используйте горячую, минеральную, дистиллированную воду для данной модели. Рекомендуется использование с холодной водопроводной водой.
5. Звук, издаваемый увлажнителем, во время его эксплуатации не является дефектом.
6. Не снимайте корпус увлажнителя во время его работы.
7. Для ароматерапии рекомендуется использовать масла на водной основе.
8. Увлажнитель автоматически прекратит работу при низком уровне воды или при ее полном отсутствии.

