

Беспроводные настольные часы «Night Watch»



Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукт ТМ Evolt! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!

Основные функции и технические параметры

- Номинальное рабочее напряжение: 5 В постоянного тока
- Номинальный рабочий ток: 760 мА
- Номинальная мощность устройства: 3,8 Вт
- Номинальная мощность подсветки: 1,2 Вт
- Оптический датчик освещенности
- Переключение даты и времени
- Плавный регулятор яркости, сенсорная кнопка включения/выключения
- Режим ожидания, постепенное уменьшение яркости ночью и выключение в фиксированное время
- Будильник
- Режим повторения сигнала по умолчанию
- Два режима отображения времени 12 / 24 ч
- Источник питания: встроенный литиевый аккумулятор или использование питания 5 В постоянного тока
- Цветовая температура светодиодов: 4000 K

Изображение устройства



Инструкции

1. Зарядка:

Вставьте один конец кабеля питания USB в USB-порт устройства, а другой конец в блок питания. Загорится красный индикатор зарядки, который погаснет, когда устройство будет полностью заряжено. Мигающая на дисплее надпись «Lo» указывает на низкий уровень заряда. Немедленно зарядите устройство, чтобы предотвратить сброс часов из-за отсутствия питания.

2. Функции кнопок:

- Переключатель:** когда переключатель находится в положении «OFF» (Выкл.), ночной подсветка выключена, часы находятся в режиме ожидания, никакие кнопки не работают. Когда переключатель находится в положении «ON» (Вкл.), дисплей включен, все кнопки работают. Когда переключатель находится в положении «TR», дисплей выключен и устройство находится в режиме энергосбережения.
- Кнопка ☰ :** нажмите, чтобы включить / выключить подсветку, удерживайте нажатой для плавного изменения яркости. В режиме «TR» нажмите, чтобы активировать дисплей, который отключается через 30 секунд, нажмите дважды, чтобы включить подсветку.

- Кнопка функции:** нажмите для переключения на дисплей «год – месяц – день – время».
- Кнопка настройки:** нажмите, чтобы настроить будильник; нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы настроить дату.
- Вверх: нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы переключаться между системами времени 12 / 24 ч. При настройке часов, даты и будильника нажмите эту кнопку, чтобы пошагово увеличивать значение, нажмите и удерживайте для быстрого увеличения.
- Вниз: нажмите эту кнопку, чтобы пошагово уменьшать значение, нажмите и удерживайте для быстрого уменьшения.

3. Настройка функций:

- Настройка времени: нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы перейти в режим настройки даты, вы услышите щелчок, после чего значение года начнет мигать. Измените значение с помощью кнопок «вверх» и «вниз». После завершения настройки года нажмите кнопку настройки, чтобы войти в режим настройки «месяц – часы – минуты», и выполните настройку аналогично году. После завершения настройки нажмите кнопку настройки, чтобы выйти из режима настройки. Если в режиме настройки не будут выполняться какие-либо действия в течение 10 секунд, система автоматически выйдет из режима настройки.
- Настройка будильника: нажмите кнопку настройки, отобразится «oFR1» (нажмите далее для отображения «oFR2» «oFR3» «R1» «R2» «R3», что представляет три группы будильников. «oF» указывает, что будильник выключен. Нажмите кнопку «вверх», чтобы перейти к «OnR1»). Чтобы в этом режиме войти в режим настройки будильника, нажмите и удерживайте кнопку настройки в течение 2 секунд, пока не услышите щелчок. Сначала введите настройку времени с помощью кнопок «вверх» и «вниз». Затем снова нажмите кнопку настройки, чтобы переключиться на настройку минут. Нажмите кнопку настройки, чтобы выйти после завершения настроек. Когда будильник срабатывает, нажмите любую кнопку, чтобы выключить его. Если в течение 1 минуты не выполнять никаких действий, устройство автоматически переходит в режим повторения сигнала в течение 10 минут. Нажмите любую кнопку в процессе отсчета времени повторения сигнала, чтобы отключить этот режим. После завершения отсчета времени, будильник снова прозвенит, нажмите любую кнопку, чтобы выключить его. После 3 повторений устройства автоматически выключится.
- Настройка ночной подсветки: нажмите кнопку ☰, чтобы включить / выключить ночной подсветку. Когда подсветка горит, нажмите и удерживайте кнопку ☰, чтобы настроить яркость. При каждом включении подсветки будет использоваться последняя выбранная яркость.
- Настройка системы времени: по умолчанию используется 24 часа. В состоянии отображения времени длино нажмите кнопку «вверх», чтобы войти в режим настройки системы времени, а также используйте кнопку «вверх», чтобы переключить систему на 12 ч / 24 ч.
- Нажмите и удерживайте кнопку функции, чтобы войти в режим сна. Индикатор мигает 2 раза. В режиме сна яркость ночной подсветки медленно уменьшается, пока она не отключится. Продолжительность режима сна составляет около 30 минут. При повторном длительном нажатии кнопки функции вы снова войдете в режим сна, пока не закончится время, после чего ночная подсветка будет выключена.

Предупреждения

- Это устройство предназначено только для использования в помещении.
- Переключите выключатель питания в положение выключения, если устройство не используется в течение длительного времени.
- Убедитесь в отсутствии сильных электромагнитных помех, в противном случае подсветка может включаться и выключаться.
- Это устройство имеет встроенную аккумуляторную литиевую батарею. Для утилизации сдайте ее в соответствующий пункт приема.
- Источник света не заменяется. Когда его срок службы истечет, следует заменить всю систему подсветки.
- При наклоне более 6 градусов устройство упадет со стола.

Комплектующие

- USB-кабель *1
- Инструкция * 1.